

## LE3S 系列

全国统一热线 4006-022-002

[www.Autonics-Omron.com](http://www.Autonics-Omron.com) 在线查询 [www.shuntu.net](http://www.shuntu.net)[shunto@126.com](mailto:shunto@126.com) 现货Autonics奥托尼克斯 [Autonics@ymail.com](mailto:Autonics@ymail.com)

DIN size W48×H48mm 数字LCD显示计时器

010-68008911北京

0755-83656701 深圳

## ■ 特点

- 10种输出模式
- 10种可编程时间选择范围
- 通过数字S/W选择功能
- 电源电压:100-240VAC 50/60Hz/  
24V-240VDC
- 以图释方式显示连接 (ON/NC)
- BAR图表示时间行进 5% 的增加
- 小巧外观 (Length:74mm)
- 可设置时间范围
- 国际认证



请按照说明使用, 确保您的正常使用和安全



## ■ 分类信息

L E 3 S

L	定时 1c (SPDT)
E	定时 2c (DPDT)
3	定时 1c, 瞬时 1c
S	DIN Size W48×48mm
	999Dight
	计时器
	LCD液晶显示



## ■ 规格

型 号		LE3S	LE3SA	LE3SB
运行方式		多功能计时运行方式， <div>多功能计时器电源ON延迟运行</div>		
显示方式		LCD显示（ 字符尺寸：W4×H8mm）		
电源电压		100-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC		
允许电压范围		额定电压的 90 ~ 110%		
消耗功率		大约 2.5VA(240VAC 50/60Hz) 大约 1W(240VDC)	大约 4VA(240VAC 50/60Hz) 大约 1.5W(240VDC)	
复位时间		最大100ms		
最小输入信号宽度	开始输入	最小20ms	_____	
	保持输入			
	复位输入			
输入	开始输入	● 无电压输入 短路阻抗最大 1kΩ 残留电压最大 0.5VDC 开路阻抗最小 100kΩ	_____	
	保持输入			
	复位输入			
控制输出	接点类型	定时SPDT(1c)	定时DPDT(2c)	定时 SPDT(1c), 瞬时 SPDT(1c)
	接点容量	250VAC 5A 阻性负载	250VAC 3A 阻性负载	
继电器寿命	机械	10,000,000 次以上		
	电子	100,000次以上 ( 250VAC 5A 阻性负载 )	100,000 次以上 ( 250VAC 3A 阻性负载 )	
输出方式		10种运行模式	电源ON延迟模式	
环境温度		-10 ~ +55℃ (未结冰状态)		
保存温度		-25 ~ +65℃ (未结冰状态)		
环境湿度		35~85%RH		

规格


010-68008 911北京

0755-83656701 深圳


型 号		LE3S	LE3SA	LE3SB
重复误差		最大±0.01% ±0.05sec （ 上电开始 ） 最大±0.005% ±0.03sec （ 信号开始 ）	±0.01% ±0.05sec	
设置误差				
电压误差				
温度误差				
绝缘阻抗		100MΩ（在500VDC）		
耐电压		2000VAC 50/60Hz 1分钟		
抗干扰		用脉冲干扰器产生的±2kV 方波干扰（脉冲宽度1μs）		
振动	抗振动	10 ~ 55Hz 振幅为 0.75mm ， 在X，Y，Z各方向1小时		
	误动作	10 ~ 55Hz 振幅为 0.5mm ， 在X，Y，Z各方向10分钟		
冲击	抗冲击	300m/s <sup>2</sup> （ 约 30G）， 在X，Y，Z各方向3次		
	误动作	100m/s <sup>2</sup> （ 约 10G）， 在X，Y，Z各方向3次		
认证				
重量		约 100g	约 105g	

连接


LE3S



LE3SA



LE3SB



(A)  
计数器

(B)  
计时器

(C)  
温控器

(D)  
功率控制器

(E)  
面板表

(F)  
转速/  
线速/  
脉冲表

(G)  
显示单元

(H)  
传感器控制器

(I)  
开关电源

(J)  
接近传感器

(K)  
光电传感器

(L)  
压力传感器

(M)  
旋转编码器

(N)  
5相步进电机  
&驱动器  
&控制器

(O)  
图形显示器


(P)  
产品取型号  
&替代产品

## ■ 输入连接 (LE3S 系列)

010-68008911 北京


0755-83656701 深圳

## ◎ 固态继电器输入




- Q1 ON : 运行
- 传感器: NPN集电极开路输出型

## ◎ 接点输入



- S1 ON : 运行
- S1 : 微小的开关或继电器





- Q1 ON : 运行
- 传感器: NPN普通型传感器

## ● 输入电平



无电压输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ON (短路电平)           <ul style="list-style-type: none"> <li>· 残留电压: Max. 0.5V</li> <li>· 阻抗: Max. 1kΩ</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF (开路电平)           <ul style="list-style-type: none"> <li>阻抗: Min. 100kΩ</li> </ul> </li> </ul>
接点输入	请使用可靠的接点, 保证额定的容量 5VDC 1mA.

## ■ 尺寸


## ● 支架



## ● 面板安装尺寸



单位:mm



## ■ Up/Down 方式

※ 输出选择为 Up 模式或是 Down 模式  
通过右图的开关选择

Up	Down
DN <input type="checkbox"/> UP	DN <input type="checkbox"/> UP


⚠ 电源必须在关闭的情况下操作

● 出厂设置方式

LE3S	LE3SA, LE3SB
Up/Down 模式 : Up	• 输出模式 : Fixed A 模式 ※ 运行模式 Down

## ■ 输出运行模式选择

● 选择运行模式设置方式通过  ,  键来实现



※ 设置B-14和B-15请参照说明书当中的输出运行方式

- ON延迟 Ⓐ 模式和ON延迟 Ⓑ 和C模式是不同的
- 时间间隔延迟 Ⓐ B模式和时间间隔延迟 Ⓑ L模式是不同的
- Flicker Ⓐ of D 模式和 Flicker Ⓑ E模式不同

※ Ⓐ 标记输出运行模式是一个输出运行模式和工作时间行进  
当开始信号连续的来时

※ Ⓑ 标记输出运行模式是一个输出运行模式和工作时间行进  
当ONE-SHOT信号的来时 (One-shot 输入信号为:20ms)

(A)  
计数器

(B)  
计时器

(C)  
温控器

(D)  
功率控制器

(E)  
面板表

(F)  
转速/  
线速/  
脉冲表

(G)  
显示单元

(H)  
传感器控制器

(I)  
开关电源

(J)  
接近传感器

(K)  
光电传感器

(L)  
压力传感器

(M)  
旋转编码器

(N)  
5相步进电机  
&驱动器  
&控制器

(O)  
图形显示器


(P)  
产品取消型号  
&替代产品

## ■ 运行时间和时间范围选择

010-68008911 北京

0755-83656701 深圳


- 通过前面的 , 来选择



- 运行时间设置：请功过 , 键来实现

※ 例如：运行时间设置为20.0sec

设置 时间范围，选择运行时间设置开关显示为20.0sec，可以方便的选择十进制小数点




十进制小数点

- Bar 图表：显示时间处理进度  
设置值（运行时间）÷ 20（总进度条）  
= 时间值为1 Bar

- 每一个进度条为总设置值的图表的5%（运行时间）  
简单的分割为设置值为20进度条

## ■ LE3SA, LE3SB 输出运行模式

※ t= 设置时间 Rt= 复位时间 (Min. 100ms)



(A)  
计数器

(B)  
计时器

(C)  
温控器

(D)  
功率控制器

(E)  
面板表

(F)  
转速/  
线速/  
脉冲表

(G)  
显示单元

(H)  
传感器控制器

(I)  
开关电源

(J)  
接近传感器

(K)  
光电传感器

(L)  
压力传感器

(M)  
旋转编码器

(N)  
5相步进电机  
&驱动器  
&控制器

(O)  
图形显示器

(P)  
产品取消型号  
&替代产品

模式	时序图
<b>A</b>  ON Delay <b>(A)</b>	<p>1. 当开始信号为ON时, 时间开始计时 2. 当预设值等于显示值时, 输出为ON (位置①) 3. 当设置值等于显示值时, 开始信号为OFF, 这个输出也将为OFF, 显示值为保持状态 (位置③) 4. 当复位信号到来的时候, 显示值将回复到初始状态. (位置④) * 当设置值大于显示值时, 将开始信号OFF, 显示值将返回到初始状态 (位置④)</p>
<b>B</b>  Interval Delay <b>(A)</b>	<p>1. 开始信号为ON, 输出为ON, 计时开始进行 2. 当设置值等于显示值, 输出将断开, 显示值处于保持状态 (位置①) 3. 当复位信号到来的时候, 显示值将返回到初始状态 (位置②) * 在设置值大于显示值的状态下, 如果将开始信号OFF, 可恢复到初始状态 (位置③)</p>
<b>C</b>  ON Delay <b>(B)</b>	<p>1. 开始信号为ON, 时间开始进行 2. 当设置值等于显示值, 输出与显示值处于保留状态 3. 当复位信号到来的时候, 显示值将回到初始状态 (位置①) * 即使连续的输入开始信号, 亦无法感知到第二次以后的信号 (位置②)</p>
<b>D</b>  Flicker <b>(A)</b>	<p>1. 开始信号为ON, 时间开始进行 2. 输出以NC-N0-NC 3. 当开始信号为OFF, 可以恢复到初始状态 (位置②)</p>
<b>E</b>  Flicker <b>(B)</b>	<p>1. 开始信号为ON, 时间开始进行 2. 输出以NO-NC-N0的形式反复动作 3. 当复位信号为ON, 将回到初始状态 (位置③) * 不必连续输入开始信号</p>

\* 出厂状态: 输出为OFF, 显示值为"0". (加算模式)

\* 当使用D, E, F输出模式: 最好设置100ms, 否则继电器接点不能正常的工作

模式	时序图
<b>F</b>	
One-shot Out Flicker	<p>1. 开始信号为ON后, 时间反复动作, 输出以 one-shot(0.3sec) 动作 (位置①)  2. 复位信号到来的时候将恢复到初始状态 (位置③)  * 不必连续输入开始信号 (位置②)</p>
<b>H</b>	
OFF Delay	<p>1. 开始信号为ON的同时输出也为ON, 显示值到达设置值后输出恢复, 显示值处于保留状态  2. 复位信号为ON后, 显示值恢复到初始状态  * 请注意连续输入开始信号时, 输出为ON, 但是时间不进行</p>
<b>K</b>	
ON/OFF Delay	<p>1. 开始信号为ON的同时输出也为ON, 设置值等于显示值的同时将恢复到初始状态  2. 请注意连续输入开始信号的时候输出虽然为ON, 但是时间进行将恢复到初始状态  3. 当复位信号到来的时候, 显示值将恢复到初始状态</p>
<b>L</b>	
Interval Delay (B)	<p>1. 当开始信号到来的时候, 时间将开始进行, 输出同时为ON.  2. 时间过程终止后输出恢复到原来的状态, 显示值将处于保留状态  3. 当复位信号到来时候, 显示值将恢复到初始状态</p>
<b>N</b>	
Integration Time	<p>1. 开始信号为ON, 时间开始进行  2. 在没有输出的状态下, 如果将开始信号为OFF, 时间将处于保持状态  3. 输入信号的时候将恢复到初始状态</p>

\* 出厂状态: 输出为OFF, 显示值为"0". (加算模式)

\* 当使用D, E, F输出模式: 最好设置100ms, 否则继电器接点不能正常的工作

## ■ 使用说明

## ⚠ 小心使用

当连接电源电压时，请使用额定的电源电压，以防止以外的事情发生

- LE3S 的电源变压器较小，因此在下图的连接方式是不允许的

## ◎ 电源连接

- AC电源：请连接到2，7脚，没有极性区分
- DC电源：请注意连接极性区分 ②-〈-〉，⑦-〈+〉
- 当电源关闭的时候，还有感应电压和残留电压存在于(②-⑦)间，这样的低电压会有低的消耗功率和高阻抗出现，（请把电源线和信号线分开，不要放在一起，因为会产生感应电压）

- DC电源型的电源干扰波应该在 10% 范围内或是更低，

- 在电源应用的时候，请连接开关或是继电器，以免出现不良后果

- 计时器的电源开关最好使用固态继电器，电压阻抗因该是2次高功率相比较

## ◎ 输入/输出

- 在连接电源之前，请检查运行模式

- 当设置时间为“000”输出将不能动作


- 当使用继电器连接输入信号时，请保证连接的接点容量为 5VDC2 $\mu$ A（短路阻抗 1k $\Omega$ ，开路残留电压 0.5V）

- LE3S的START接线端（③）和电源接线端（②）不能同一时间应用电源  
请使用继电器或是晶体管输入开始信号


（在开始时间的同时应用电源，将出项时间错误）

- LE3SA, LE3SB, 在检查运行模式之后再应用电源

①




&lt; Fig. 1 &gt;



&lt; Fig. 2 &gt;

② 请使用带有初级和次级的隔离变压器输入



&lt; 外部传感器电源供给 &gt;

(A)  
计数器(B)  
计时器(C)  
温控器(D)  
功率控制器(E)  
面板表(F)  
转速/  
线速/  
脉冲表(G)  
显示单元(H)  
传感器控制器(I)  
开关电源(J)  
接近传感器(K)  
光电传感器(L)  
压力传感器(M)  
旋转编码器(N)  
5相步进电机  
&驱动器  
&控制器(O)  
图形显示器(P)  
产品取消型号  
&替代产品



Autonics 北京 010-68008 911 Autonics 奥托尼克斯代理商  
广东省深圳 0755-83656701 Autonics 奥托尼克斯现货库存  
[www.Autonics-Omron.com](http://www.Autonics-Omron.com) 在线查询 [www.Omrns.com.cn](http://www.Omrns.com.cn)

奥托尼克斯 LE3S 数字计时器 LE3S 说明书 PDF 选型说明 Autonics 选型资料

型 号	尺 寸	电 源	特 性	价 格
LE3S	W48 X H48mm	100-240VAC, 24-240VDC	LCD 计时器	391
LE3SA		110,220VAC		391
LE3SB				391
LE4S	W48 X H48mm	24-240VAC, 24-240VDC	Autonics 计时器	430
LE4SA				430